CERNIN • ACCESORII FRONTALE

CUPE DE FURAJARE ȘI AȘTERNUT



frontal	la cerere	furaje / paie	controlată
Montaj	Dimensiune	Materiale	Distribuire

Cupe frontale configurabile pentru manipularea, dozarea și distribuirea furajelor sau materialelor de așternut în fermă.

ROBUST. PRACTIC. CONFIGURAT PENTRU FERMA DUMNEAVOASTRĂ.

CUPE DE FURAJARE

DATE TEHNICE ȘI ECHIPARE

CONFIGURAȚII ȘI APLICAȚII

Element	Opțiune
Utilaj purtător	Încărcător frontal, telescopic sau sistem compatibil
Materiale	Furaje, paie și amestecuri pentru așternut
Dimensiune	La cerere, în funcție de capacitatea utilajului
Distribuire	Controlată, adaptată lățimii culoarului

BENEFICII

- Manipulare și distribuire într-o singură operație
- Adaptare la geometria adăpostului
- Construcție destinată lucrului repetitiv
- Reducerea timpului de furajare și așternut

CONFIGURAȚIE ADAPTATĂ FERMEI

Echiparea finală se stabilește în funcție de efectiv, materialele utilizate, lățimea culoarelor și utilajul purtător disponibil.