











01	
PL	ramię prawe
GB	hub right
ⓘ	1-wszy rząd / 1st row

02	
PL	ramię lewe
GB	hub left
ⓘ	1-wszy rząd / 1st row

03	
PL	ramię prawe
GB	hub right
ⓘ	2-gi rząd / 2nd row

04	
PL	ramię lewe
GB	hub left
ⓘ	2-gi rząd / 2nd row

05	
PL	śruba M12
GB	bolt M12

06	
PL	nakrętka M12
GB	nut M12

07	
PL	podkładka sprężysta M12
GB	spring washer M12

08	
PL	śruba M16
GB	bolt M16

09	
PL	nakrętka M16
GB	nut M16

10	
PL	podkładka sprężysta M16
GB	spring washer M16

11	
PL	śruba
GB	bolt

12	
PL	podkładka
GB	toothed washer

13	
PL	talerz uzębiony 620mm
GB	notched disc 620mm


14	
PL	śruba M16
GB	bolt M16


15	
PL	podkładka sprężysta M16
GB	spring washer M16

16	
PL	nakrętka M16
GB	nut M16

17	
PL	sprężyna 150x16
GB	leaf spring 150x60

18	
PL	płytka stabilizująca
GB	support plate





01	
PL	ramię prawe
GB	hub right
ⓘ	1-wszy rząd / 1st row

02	
PL	ramię lewe
GB	hub left
ⓘ	1-wszy rząd / 1st row

03	
PL	ramię prawe
GB	hub right
ⓘ	2-gi rząd / 2nd row

04	
PL	ramię lewe
GB	hub left
ⓘ	2-gi rząd / 2nd row

05	
PL	śruba M12
GB	bolt M12

06	
PL	nakrętka M12
GB	nut M12

07	
PL	podkładka sprężysta M12
GB	spring washer M12

08	
PL	śruba M16
GB	bolt M16

09	
PL	nakrętka M16
GB	nut M16

10	
PL	podkładka sprężysta M16
GB	spring washer M16

11	
PL	śruba
GB	bolt

12	
PL	podkładka
GB	toothed washer

13	
PL	talerz uzębiony 620mm
GB	notched disc 620mm

14	
PL	śruba M16
GB	bolt M16

15	
PL	podkładka sprężysta M16
GB	spring washer M16

16	
PL	nakrętka M16
GB	nut M16

17	
PL	sprężyna 150x16
GB	leaf spring 150x60

18	
PL	płytka stabilizująca
GB	support plate

