ROHEN

ARCHIV

TD

5711 • 5718 • 5745 • 5748

6711 • 6718 • 6745 • 6748

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
ERSATZTEILLISTE
LIST OF SPARE PARTS
CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES
CATÁLOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

1/76


OBSAH
INHALT — CONTENTS — TABLE DES MATIÈRES — INDICE


Skupina Gruppe Group Groupe Grupo	Název Benennung Designation Désignation Denominación	Strana Seite Page Page Página
1	2	3
	Vysvětlivky k předkládanému katalogu Erläuterungen zum vorliegenden Katalog — Explanatory Notes to this List of Spare Parts — Explications concernant le présent Catalogue des pièces détachées — Notas explicativas al presente catálogo de repuestos	
01	Kliková skříň I Kurbelkasten I — Crankcase I — Carter moteur I — Bloque motor I	11
02	Kliková skříň II Kurbelkasten II — Crankcase II — Carter moteur II — Bloque motor II	15
03	Klikové ústrojí Kurbelmechanismus — Crankshaft Mechanism — Embiellage — Mecanismo del árbol cigüeñal	19
04	Rozvod Steuerung — Valve Gear — Distribution — Distribución	23
05	Hlava válce Zylinderkopf — Cylinder Head — Culasse — Culata	25
06	Vodní čerpadlo Wasserpumpe — Water Pump — Pompe à eau — Bomba de agua	29
07	Mazací systém Schmiersystem — Lubricating System — Système de graissage — Sistema de lubricación	33
08	Palivový systém Kraftstoffsystem — Fuel System — Système d'alimentation — Sistema de combustible	37
09	Kompresor Luftverdichter — Compressor — Compresseur d'air — Compresor	55
11	Spojka dvojitá Doppelkupplung — Dual Clutch — Embrayage à double effet — Embrague de doble efecto	59
12	Čistič vzduchu VT 251/A Luftfilter VT 251/A — Air Cleaner VT 251/A — Filtre à air VT 251/A — Depurador de aire VT 251/A	63
12	+ Čistič vzduchu Luftfilter — Air Cleaner — Filtre à air — Depurador de aire	66
13	Chladicí systém Kühlsystem — Cooling System — Système de refroidissement — Sistema de refrigeración	67
14	Výfuk Auspuff — Exhaust — Échappement — Escape	71
18	Skříň převodovky a zpětný chod Getriebekasten und Rückwärtsgang — Gearbox and Reverse Gear — Boîte de vitesses et marche arrière — Caja de cambios con rueda de marcha atrás	73
19	Spojkový, předlohový, drážkový hřídel a redukce Kupplungs-, Vorgelege-, Nutenwelle und Reduktion — Clutch Shaft, Layshaft, Splined Shaft and Reduction Gear — Arbres d'embrayage, intermédiaire, cannelé et démultiplicateur — Árbol motor, eje de mando, eje ranurado, reducción	75
20	Řazení Schaltung — Gear Shifting Mechanism — Mécanisme de changement de vitesses — Cambio de velocidades	81
21	+ Ruční vypínání spojky vývodového hřídele Handausrücken der Kupplung der Zapfwelle — Hand Controlled Declutching of PTO — Débrayage à main de l'arbre de prise de force — Desembrague manual del árbol de toma de furza	85
22	+ Násobič krouticího momentu Drehmoment - Verstärker — Torque Multiplier — Multiplicateur de couple — Multiplicador del par motor	89
22	+ Násobič krouticího momentu Drehmoment - Verstärker — Torque Multiplier — Multiplicateur de couple — Multiplicador del par motor	95
24	+ Synchronizační spojka Synchronisierungskupplung — Synchronizing Clutch — Synchroniseur — Embrague sincronizado	102
25	Skříň hlavního převodu, náhon diferenciálu a uzávěrka diferenciálu Hauptgetriebekasten, Ausgleichgetriebeantrieb und Ausgleichgetriebesperre — Main Transmission Housing, Differential Drive and Differential Lock — Pont arrière, commande et blocage du différentiel — Caja de la transmisión principal, mando y fiador del diferencial	105


1	2	3
26	Nožní brzda Fussbremse — Foot Operated Brake — Frein à pied — Freno de pie	111
27	Pedály Fusshebel — Pedals — Pédales — Pedales	117
28	Zadní poloosa s portálem Hintere Halbachse mit Portal — Rear Half-axle with Portal — Demi-arbre arrière avec portique — Semi-eje trasero con portal	127
29	Ruční brzda Handbremse — Hand brake — Frein à main — Freno de mano	131
30	Vývodový a kloubový hřídel (Z 5745, Z 5748) Zapf- und Gelenkwelle — Drive and Cardan Shaft — Arbre de prise de force et arbre articulé — Árbol de toma de fuerza y eje articulado	133
30	Vývodový a kloubový hřídel (Z 6745, Z 6748) Zapf- und Gelenkwelle — Drive and Cardan Shaft — Arbre de prise de force et arbre articulé — Árbol de toma de fuerza y eje articulado	139
31	Přední hnací náprava (Z 5745, Z 5748) Antriebsvorderachse — Front Wheel Drive — Pont avant d'entraînement — Eje de mando	145
31	Přední hnací náprava (Z 6745, Z 6748) Antriebsvorderachse — Front Wheel Drive — Pont avant d'entraînement — Eje de mando	151
32	Dvojitý kloub a hnací kolo (Z 5745, Z 5748) Doppelgelenk und Antriebsrad — Double Joint and Drive Gear — Joint double et roue d'entraînement — Articulación doble y rueda de mando	157
32	Přední hnací kolo (Z 6745, Z 6748) Vorderes Antriebsrad — Front Drive Gear — Roue d'entraînement avant — Rueda de mando delantera	161
33	Přední náprava s konzolou (Z 5711, Z 5718, Z 6711, Z 6718) Vorderachse mit Konsole — Front Axle with Bracket — Essieu avant et main support — Eje delantero con consola	166
34	Nástavce s koly 6,50-16 - pevné (Z 5711, Z 5718) Feste Ansätze mit Rädern 6,50-16 — Rigid Extensions with Wheels 6.50-16 — Embouts rigides avec roues 6,50-16 — Extensiones rigidas con ruedas 6,50-16	167
34	Nástavce s koly 7,50-16 - pevné (Z 6711, Z 6718, + Z 5711, + Z 5718) Feste Ansätze mit Rädern 7,50-16 — Rigid Extensions with Wheels 7.50-16 — Embouts rigides avec roues 7,50-16 — Extensiones rigidas con ruedas 7,50-16	171
35	Řízení a regulace paliva Lenkung und Kraftstoffregelung — Steering and Throttle Control — Direction et accélération — Dirección y regulación de combustible	173
36	+ Odpérované nástavce s koly pro pneu 6,50-16 (Z 5711, Z 5718) Abgefederte Ansätze mit Rädern für Reifen 6,50-16 — Sprung Extensions with Wheels for Tyres 6.50-16 — Embouts à suspension avec roues pour pneus 6,50-16 — Extensiones de suspensión elástica con ruedas para neumáticos 6,50-16	183
36	+ Odpérované nástavce s koly pro pneu 7,50-16 (Z 5711, Z 5718, Z 6711, Z 6718) Abgefederte Ansätze mit Rädern für Reifen 7,50-16 — Sprung Extensions with Wheels for Tyres 7.50-16 — Embouts à suspension avec roues pour pneus 7,50-16 — Extensiones de suspensión elástica con ruedas para neumáticos 7,50-16	187
39	+ Posilovač řízení Lenkhilfe — Power-steering — Direction assistée — Dirección asistida	191
39	+ Válec posilovače řízení Zylinder der Lenkhilfe — Cylinder of the Power-steering — Cylindre de la direction assistée — Cilindro de la dirección asistida	196
43	Tlumič řízení (Z 6745, Z 6748) Lenkungsdämpfer — Damper of the Steering — Amortisseur de direction — Amortiguador de la dirección	201
46	+ Čerpadlo hydrauliky Hydraulikpumpe — Hydraulic Power Lift Pump — Pompe de relevage hydraulique — Bomba del dispositivo hidráulico	203
50	+ Tříbodový závěs Dreipunktaufhängung — Three-point Linkage — Attelage trois points — Suspensión en tres puntos	205
51	+ Závěs pro přívěsy Anhängevorrichtung für Anbaugeräte — Trailer Coupling — Attelage de remorques — Suspensión de remolques	211
51	+ Závěs pro přívěsy sklopný Anhängevorrichtung für Anbaugeräte - schwenbar — Inclinable-Trailer Coupling — Attelage de remorques inclinable — Suspensión de remolques inclinable	213
52	Nádrž a panel Behälter und Paneel — Fuel Tank and Dashboard — Réservoir et tableau de bord — Depósito de combustible con tablero de instrumentos	215

53	Kapotování Motorverkleidung — Engine Bonnet — Carénage — Capotaje del motor	221
54	Sedadlo (Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745) Sitz — Seat — Siège — Asiento	225
54	Sedadlo Aerolastic (Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748) Sitz Aerolastic — Seat Aerolastic — Siège Aerolastic — Asiento Aerolastic	227
54	+ Sedadlo Aerolastic (Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745) Sitz Aerolastic — Seat Aerolastic — Siège Aerolastic — Asiento Aerolastic	231
54	+ Sedadlo Aerolastic (Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745) Sitz Aerolastic — Seat Aerolastic — Siège Aerolastic — Asiento Aerolastic	235
55	Blatníky a podlaha (Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745) Kotflügel und Fussboden — Mudguards and Floor — Ailes et planchers — Guardabarros y piso	239
57	Elektrika I Elektroinstallation I — Electrical Equipment I — Équipement électrique I — Instalación eléctrica I	243
58	Elektrika II (Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748) Elektroinstallation II — Electrical Equipment II — Équipement électrique II — Instalación eléctrica II	269
58	+ Elektrika II (Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745) Elektroinstallation II — Electrical Equipment II — Équipement électrique II — Instalación eléctrica II	272
59	+ Vývodový hřídel pro 540 a 1000 ot/min. Vollst. Zapfwelle für 540 und 1000 U/Min. — PTO Shaft Assembly for 540 and 1000 r. p. m. — Arbre de prise de force pour 540 et 1000 tr/mn — Eje de toma de fuerza para 540 y 1000 r. p. m.	273
60	+ Pohon žacího stroje (Z 5711, Z 5718, Z 6711, Z 6718) Antrieb der Mähmaschine — Drive of the Mower — Transmission de barre faucheuse — Transmisión de máquina segadora	278
60	+ Pohon žacího stroje (Z 5745, Z 5748) Antrieb der Mähmaschine — Drive of the Mower — Transmission de barre faucheuse — Transmisión de máquina segadora	281
61	+ Řemenice Riemenscheibe — Belt Pulley — Poulie — Polea motriz	287
62	+ Závaží zadních kol Belastungsgewichte der Hinterräder — Rear Wheel Ballast Weights — Gueuses pour roues arrière — Pesos adicionales de las ruedas traseras	291
63	+ Závaží přední nápravy Vorderachsengewichte — Front Axle Ballast Weights — Gueuses du pont avant — Pesos adicionales del eje delantero	293
64	Pevná a výkyvná lišta Fester- und Schwingrahmen — Fixed and Swinging Drawbar — Barre fixe et flottante — Barra de tiro fija y pivotante	295
64	+ Pevná a výkyvná lišta Fester- und Schwingrahmen — Fixed and Swinging Drawbar — Barre fixe et flottante — Barra de tiro fija y pivotante	297
67	+ Montáž odlišných kol Montage unterschiedlicher Räder — Assembly of Disparate Wheels — Montage de roues différentes — Montaje de las ruedas diferentes	299
68	+ Vzduchové brzdy Luftbremsen — Air Brakes — Équipement de servo-frein à air — Frenos de aire	307
70	+ Přední blatníky (Z 5711, Z 5718) Vordere Kotflügel — Front Mudguards — Ailes avant — Guardabarros delanteros	317
70	+ Přední blatníky (Z 5711, Z 5718, Z 6711, Z 6718) Vordere Kotflügel — Front Mudguards — Ailes avant — Guardabarros delanteros	318
70	+ Přední blatníky (Z 5745, Z 5748) Vordere Kotflügel — Front Mudguards — Ailes avant — Guardabarros delanteros	321
70	+ Přední blatníky (Z 6745, Z 6748) Vordere Kotflügel — Front Mudguards — Ailes avant — Guardabarros delanteros	323
75	+ Závěs pro jednonápravový přívěs Aufhängung für Einachsanhänger — Coupling for Semi-trailer — Attelage de semi-remorque — Suspensión para semi-remolques	324
78	+ Vytápění (Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748) Beheizung — Heating Equipment — Équipement de chauffage — Sistema de calefacción por aire caliente	327
79	Bezpečnostní kabina (Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748) Sicherheitskabine — Safety Cab — Cabine de sûreté — Cabina del conductor de seguridad	329


1	2	3
84	Bezpečnostní kabina (Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748) . . . . . 337 Sicherheitskabine — Safety Cab — Cabine de sûreté — Cabina del conductor de seguridad	
80	+ Zvedací mechanismus . . . . . 341 Hebemechanismus — Lifting Mechanism — Mécanisme de relevage hydraulique — Mecanismo alzador	
81	+ Rozváděč . . . . . 345 Verteiler — Distributor — Distributeur — Distribuidor de aceite	
82	+ Ovládání . . . . . 349 Betätigung — Controls — Mécanisme de commande — Manejo	
85	Normální výstroj a náhradní díly . . . . . 355 Normale Ausrüstung und Ersatzteile — Standard Equipment and Spare Parts — Équipement série et pièces détachées — Equipo corriente del tractor y piezas de repuesto	
88	+ Různé drobné doplňky . . . . . 359 Verschiedenes Kleinzubehör — Small Supplements — Petits suppléments divers — Varios complementos pequeños	
89	+ Různé drobné doplňky . . . . . 361 Verschiedenes Kleinzubehör — Small Supplements — Petits suppléments divers — Varios complementos pequeños	
90	+ Různé drobné doplňky . . . . . 365 Verschiedenes Kleinzubehör — Small Supplements — Petits suppléments divers — Varios complementos pequeños	
	Index 375	



39
28
24
38
37
17
25
1
35
39
41
14
3
15
40
42
26
27
16
34
30
33
18
43
29
2
23
36
12
45
44
8
9
6
7
10
13
11
13
32
31
20
4
19
5
22
21



14
39
37
13
31
24
9
17
26
11
18
12
40
36
16
17
27
7
34
6
29
26
30
5
27
20
24
31
3
8
1
38
25
32
15
27
19
26
33
10
21
2
22
4
27
35



6
7
8
9
17
29
5
16
15
23
3
11
10
28
12
13
30
20
27
4
22
25
2
14
3
15
26
24
1
31
19
18
21


13
12
22
11
19
21
24
10
9
26
1
3
2
20
25
8
34
5
4
24
30
15
31
26
23
7
19
21
14
33
28
6
27
16
32
29
32
18
17
27



53
32
15
50
33
44
39
9
5
10
51
47
53
3
52
47
4
45
30
31
24
23
36
22
54
27
43
21
29
28
48
37
25
28
27
49
54
29
38
14
18
38
16
35
34
17
8
13
26
42
12
55
2
1
56
20
19
11
7
46
40
6
41



11
6
2
15
23
20
19
17
14
24
4
3
25
13
18
7
22
1
21
16
5
10
12
9
8



46
59
47
53
54
48
9
40
21
32
57
55
49
61
41
45
23
7
22
24
29
39
12
11
39
42
43
42
56
52
64
63
5
42
10
26
15
14
13
6
44
30
62
60
36
42
28
31
39
35
50
38
43
8
37
4
2
34
33
20
18
16
17
27
37
3
1
25
19



3
2
1
18
21
10
4
5
6
7
9
35
26
34
33
36
31
62
12
25
60
63
61
27
37
64
20
19
22
17
32
15
16
23
13
11
30
14
29
28
8
22
24


38
16
22
15
14
7
27
37
24
12
10
36
8
27
40
17
31
10
35
20
45
4
42
48
18
9
23
21
49
47
5
34
50
28
26
9
7
29
41
3
25
19
33
46
32
2
13
6
30
44
11


25
24
37
22
21
20
44
23
42
41
40
34
45
29
32
9
2
31
30
33
4
1
5
6
18
19
16
17
36
10
35
5
3
15
8
26
27
38
28
7
17
28
27
43
14



8
16
5
19
17
18
20
29
25
32
28
32
26
5
24
1
32
11
3
31
22
15
21
2
23
13
4
14
30
7
33



12
13
17
14
11
18
44
47
45
43
42
46
48
3
34
15
16
32
7
49
1
2
31
36
39
3
6
50
10
41
37
40
38
28
3
26
5
27
19
23
25
24
23
20
22
21
30
6
3
29
33
35
8



1
4
22
25
33
34
20
36
37
41
39
23
40
29
42
17
35
13
12
16
29
5
11
2
18
3
30
31
21
32
28
9
27
10
27
24
15
14
19
7
8
6
49
48
47
55
56
25
26
43
44
45
53
54
50
46
52
51

3
24
20
18
7
4
19
22
10
23
25
9
16
1
11
13
5
14
2
14
6
15
26
8
21
17
12
19
22


12
15



16
17
9
11
2
29
28
16
30
4
15
10
7
16
27
5
26
13
6
31
12
25
24
3
21
1
22
23
8
18
14
19
20



14
6
5
15
23
11
2
12,13
21
8,9
3
7
4
22
20
16
10
17
18
17
10
19
1



2
17
23
35
25
28
29
5
21
21
29
28
25
36
34
6
1
14
13
38
4
9
25
30
36
19
18
12
20
33
31
10
15
26
8
11
7
37
3
16
24
27
31
32


12
3
2
1
10
9
11
7
8
4
5
6
13
14
16
15


13
19
20
1
28
7
2
23
6
28
21
17
16
24
14
29
12
11
18
8
9
21
8
9
10
15
22
3
25
4,5
24
27
23
26
31
30



7
3
3
17
18
64
36
72
5
30
55
6
55
55
58
72
50
71
8
1
45
42
40
4
75
44
24
27
61
53
54
65
26
71
22
62
16
55
69
25
59
1
71
46
41
8
74
2
28
56
66
63
51
32
14
67
55
62
29
48
19
10
48
20
9
48
57
68
52
38
43
35
60
35
73
34
39
49
13
31
21
15
33
12
62
11
47
23
62
70
37
12



47
24
31
37
19
30
37
21
22
13
38
35
2
14
16
42
18
41
40
34
44
8
17
25
43
23
32
15
28
46
31
29
39
37
37
7
1
27
45
26
6
11
10
33
3
4
36
20
12
5
9


14
26
13
12
24
19
4
34
20
18
40
21
23
39
27
11
22
9
33
25
41
8
7
6
5
15
17
16
36
10
31
32
37
2
30
1
29
36
3
28
38
35
32


74
32a
73
43
73 53
31 61
74
71
73
74
32
33 73
74
74 73
38
73
74
24
70
25
64
55 56 63 62 50 3
23
28
29
42
41
68
40
30
57 59 52
46
47
39
22 75
69
60
21
26
77
72
27
35
34
73
74
66
2
1
54
49
56 62
48

22/23



44
45
36
5
4
8
9
10
18
12
58
51
76
13
20
14
37
11
19
15
17
67
16
65
6
7



22

1	2	3	6	7	8
26	17	Těleso Körper — Body — Corps — Cuerpo			
	18	Manžeta Manschette — Cuff — Manchette — Manguito			
	19	Píst západky Klinkenkolben — Catch piston — Piston du cliquet — Émbolo del trinquete			
	20	Deska Platte — Plate — Plaque — Placa			
	21	Pružina 2 Feder — Spring — Ressort — Resorte			
	22	Vložka Einlage — Cartridge — Intercalée — Intercalado			
	23	Válec Zylinder — Cylinder — Cylindre — Cilindro			
	24	Kroužek Ring — Ring — Bague — Anillo			
	25	Opěrka Stütze — Rest — Anneau de butée — Apoyo			


24
42
25
90
23
9
41
79
77
12
11
22
21
20
16
19
18
62
69
17
15
14
13
10
52
51





24


+ SYNCHRONIZAČNÍ SPOJKA
SYNCHRONISIERUNGSKUPPLUNG — SYNCHRONIZING CLUTCH — SYNCHRONISEUR — EMBRAGUE SINCRONIZADO


1	2	3	6	7	8
27	1	Víko převodovky Getriebekastendeckel — Gearbox cover — Couvercle de la boîte de vitesses — Tapa de la caja de cambios			
	2	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela			
	3	Drážkový hřídel Nutenwelle — Splined shaft — Arbre cannelé — Eje ranurado			
	4	Vidlice synchronu úplná Vollst. Gabel des Synchrons — Synchro-mesh fork assembly — Fourchette complète du dispositif synchronisé — Horquilla completa del sincro-dispositivo			
	5	Víčko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa			
	6	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta			
	7	Distanční podložka Distanzunterlage — Adjusting shim — Entretoise — Arandela distanciadora			
	8	Kužel 5. rychlosti Kegel der 5. Gangstufe — 5th speed taper — Cône de la 5ème vitesse — Cono de la 5a velocida			


29
68
55
36
57
70
5
14
21
39
53
45
25
47
58
60
58
48
40
39
67
58
26
74
24,75
23
1,8
22
74
27
51
6
15
50
42
41
56
76
77


71 78 33 69
38 37 56
17
11
35
79
80
72
63
20
19
61
61
16
62
73 30 4
59 49
49 59
52 16 18 52
13 10 12 9 7 28
78 11
3 2 7 15
4 30 43
73
54
69 32 34 44
56 31



83
65
84
88
68
85
87
86
87
84
68
65
88
83
86
85
3
43
14,15
36
16
42
35
55
4
34
2
10
17
1
48
29
5
56
62
52
53
11
26


12
80
82
89
31
81
39
33
41
30
66
67
8
59
28
9
46
51
32
23
64
57
25
57
21
24
22
25
61
61
27
63
44
50
37
49
19
47
40
6
18
9
8
ZETOR 5718, 5748, 6718, 6748
13
28
18
40
38
2
45
ZETOR




1	2	3	6	7	8
31	66	Spona 9 ČSN 02 2751.9 Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla			
	67	Páska 9×175 ČSN 02 2757 Band — Strap — Collier — Cinta			
30	68	Odvzdušňovací šroub Entlüftungsschraube — Bleeder screw — Vis de purge — Tornillo purgador de aire			
32	69	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta			
	70	Manžeta Manschette — Cup — Gaine — Manguio			
	71	Pomocný píst Hilfskolben — Auxiliary piston — Piston auxiliaire — Émbolo auxiliar			
	72	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte			
	73	Píst Kolben — Piston — Piston — Pistón			
	74	Pojistný kroužek Sicherungsring — Circlip — Anneau de retenue — Anillo de seguridad			
	75	Prachovka Staubkappe — Dust cap — Pare-poussière — Guarda-polvo			
	76	Těleso hlavního válce Hauptbremszylinderkörper — Master cylinder body — Corps de maître-cylindre — Cuerpo del cilindro meastro			
	77	Šroubení hlavního válce Hauptbremszylinder-Verschraubung — Master cylinder pipe union — Raccord fileté de maître-cylindre — Racor del cilindro maestro			
	78	Podložka pera Federunterlage — Spring washer — Cale de ressort — Placa de asiento del resorte			
	79	Víko hlavního válce Hauptzylinderdeckel — Master cylinder cover - Couvercle de maître-cylindre — Tapa del cilindro maestro			
31	80	Víčko Deckel — Cap — Couvercle — Tapa			

ZETOR
5711
5745
6711
6745




ZETOR
5711
5745
6711
6745





ZETOR


5718
5748
6718
6748





ZETOR
5718
5748
6718
6748






48
49
17
18
3
38
30
19
22
43
11
5
43
32
14
26
53
23
34
27,31
39
10
7
45
15
4
1
6
42
42
15
16
20
40
38
28
21
35
36
13
37
29
25
24
44
52
41
12
2
46
47
37
33
8,9
47
46
51
50



10
18
3
9
11
16
20
1
23
8
12
2
13
5
21
19
22
4
7
14
15
17
6



21
52
50
51
39
98
48
7
88
49
23
8
92
53
54
24
41
59
105
56
91
57
37
55
96
97
5
78
6
89
25
83
85
80
63
62
74
29
79
102
38
45
44
90
94
82
47
78
75
34
32
100
40
3
72
71
80
74
84
83
76
93
26
74
101
13
87
1
64
14
70
81
79
86
58
79
66
68
79
30
31
62
103
42
28
60
35
108
95
99
73
107
67
104
33
69
18
16
15
4
106
12
11
22
102
93
20
65
74
70
17
19
93
76
61
77
9
2
36
10
27



18
40
38
39
106
33
6
95
36
37
20
7
99
41
21
44
35
63
112
60
104
4
84
22
98
61
31
49
105
5
96
89
91
32
109
86
78
26
67
66
85
97
84
79
43
29
107
34
2
76
75
86
80
101
23
78
88
25
108
78
90
89
10
94
1
69
11
85
93
74
87
85
71
72
62
27
28
85
66
102
110
48
30
115
103
56
53
77
100
114
109
50
111
73
15
14
13
12
3
113
16
9
101
8
19
109
80
101
17
85
74
70
64
81
82
100
53
92
47
51
45
65
57
59
55
83
46
24
42
52
74
85
68
58
54
109



71
7
9,10
82
59
84
62
77
8
61
78
69
70
12
52
81
81
51
14
11,42,43
13
102
68
103
76
89
11,42,43
13
82
74
60
63
101
34
92
35
33
36
28
97
54
56
48
96
64
85
19
23
21
90
95
98
65
46,99
108
82
80
27
24
86
39
26
30
88
106
79
32
67
47
37
94
58
38
66
2
1
55
57
91
53
50
18
20
49
75
22
16
109
45
44
105
15
93
73
100
107
83
72
40,41
25
4
6
3
31
5
29
17
87



8,9
57
53
6
48
49
10,14,15
35
16
12
11
21
13
67
54
12
82
26
84
40
38
61
87
50
52
60
73
42
43
25
75
23
22
86
31
58
66
74
56
5
1
2
4
39
33
73
31
85
58
64
17
35
77
79
65
18
58
87
30
62
45
2
3
4
46
5
1
37
36
83
89
69
69
27
63
30
80
70
72
28
19
29
81
34
81
29
41
78
68
32
71
41
34
69
29
81
20
10,14,15



18
76
53
14
25
37
60
13
55
30
47
15,16,17
56
51
58
43
56
56
52
33
52
45
2
42
11
36
49
73
71
58
11
54
63
70
56
24
19
78
34
32
61
49
75
49
67
10
27
9
25
4
53
1
29
64
23
22
31
57
6
67
38
5
3
8
50
7
12
71
69
44
57
35
73
26
19
77
39
41
68
66
21
59
46
28
74
40
65
20
62
72



47
42
36
13
48
12
52
46
37
23,24
50
52
46
65
27
28
35
15
23,24
30
29
58
16
33
49
39
5
62
14
41
43
64
63
20
6
59
61
32
31
40
19
1
3
54
4
10
8
10
11
45
38
57
54
2
44
53
21
7
18
26
25
51
46
34
17
22
66
67
56


18
3,4
23
24
12
20
1
2
14
13
11
10
5
21
16
10
17
8
16
7
15
7
9
6
22
19



20
22
10
11
9
28,29
30
12,17
30
24
14
13
27
8
35
1
19
16
15
18
4
21
31
5a
25
34
5
23
6,7
2
3
26
33
32



20
22
8
14
7
28,29
30
15,18
30
24
16
17
27
6
36
13
19
12
10
14a
2
21
32
26
35
9
3
23
4,5
11
1
25
34
33



38
105
2
70
84
75
36
35
39
100
43
40
91
78
41
37
42
41
44
45
102
26
22
25
90
67
53
23
24
48,49,50,52
51
63
47
89
29
28
97
103
98
30
73
1
83
67
81
27
96
46
64
79
65
55
69
32
81
67
71
86
33
31
34
68
56
93
82
33
86
71
68
32
33
71
86
17
69



38
105
2
70
84
75
35
36
39
100
43
40
91
78
41
42
41
44
45
102
26
25
90
37
22
67
81
53
23
24
48,49,50,52
51
63
47
67
81
27
96
46
98
73
30
1
83
68
99
79
65
71
86
33
31
101
94
95
60
69
54
58
59
86
71
32
68
57
17
69

ZETOR
5718
5748
6718
6748





34
36
24
16
15
23
15
32
21
11
10
41
26
31
25
29
13
38
22
47
27
28
1
14
12
2
33
19
18
20
5
35
43
7
39
46
6
37
8,9
3
4
40
44
45


53
46
43
22
23
38
21
38
32
41
30
44
33
29
26
27
31
20
19
18
17
28
52
16
15
36
35
37
24
49
25
42
48
34
40
9
39
12
11
10
14
13
2
45
54
51
6
3
47
4,5
7
57
8
50
1
56
55


52
63
53
51
27
34
3
40
48
63
56
47
59
32
33
62
62
3
40
51
28
27
53
48
5
52
47
27
73
4
41
74
42
30
68
67
31
18
19
20
69
65
49
43
17
66
70
22
55
57
23
21
75
46
6
52
2
16
26
76
25
66
70
54
50
15
24
7,37
60
45
61
29
52
47
50
44
9
8
14,38
1
64
71
52
36
52
47
12
11
45
13
10
47
39
35
58
72

39
54




39


+ VÁLEC POSILOVAČE ŘÍZENÍ
ZYLINDER DER LENKHILFE — CYLINDER OF THE POWER-STEERING — CYLINDRE DE LA DIRECTION ASSISTÉE — CILINDRO DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA

Pro traktory Z 6745 a Z 6748 je tato skupina montována ve standardu. — An die Schlepper Z 6745 und Z 6748 wird diese Gruppe als Standardausrüstung montiert. — This group is fitted as standard execution at Z 6745 and Z 6748 tractors. — Pour les tracteurs Z 6745 et Z 6748 ce groupe est monté en standard. — Este grupo se monta como standard a los tractores Z 6745 y Z 6748.

1	2	3	6	7	8
54		Válec posilovače řízení (poz. 1-54) Zylinder der Lenkhilfe — Cylinder of the power-steering — Cylindre de la direction assistée — Cilindro de la dirección asistida			
	1	Prachovka Balgschutz — Dust cap — Pare-poussière — Guarda-polvo			
	2	Prachovka Balgschutz — Dust cap — Pare-poussière — Guarda-polvo			
	3	Měch Balg — Dust boot — Soufflet pare-poussière — Fuelle guarda-polvo			
	4	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manguito			
54, 55	5	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manguito			
54	6	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manguito			
	7	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manguito			
55	8	Válec Zylinder — Cylinder — Cylindre — Cilindro			
	9	Přípojka Anschlusstück — Connection — Raccord - Conectad			
	10	Pojistka Sicherung — Lock — Sûreté — Seguro			
	11	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arande			




1	2	3	6	7	8
55	12	Kruhová matice Rundmutter — Round nut — Ecrou rond — Tuerca circular			
	13	Vodicí pouzdro Führungsbuchse — Guiding bush — Douille de guidage — Buje guiador			
	14	Manžeta Manschette — Cuff — Manchette — Manguito			
	15	Víko válce Zylinderdeckel — Cylinder cover — Couvercle du cylindre — Tapa del cilindro			
56	16	Pístnice Kolbenstange — Piston bar — Tige de piston — Vástago de émbolo			
	17	Pojistný kroužek Sicherungsring — Safety ring — Anneau de sûreté — Anillo de seguridad			
	18	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Anneau d'étanchéité — Anillo de junta			
	19	Šoupátko úplné Vollst. Schieber — Gate valve assembly — Tiroir complet — Corredera completa			
	20	Pojistka Sicherung — Lock — Sûreté — Seguro			
	21	Píst Kolben — Piston — Piston — Émbolo			
	22	Pouzdro šoupátka Schieberhülse — Gate valve bushing — Douille du tiroir — Buje de la corredera			
	23	Objímka Muffe — Sleeve — Manchon — Manguito			
57	24	Hlavice Kopf — Head — Tête — Cabezal			
	25	Pouzdro pánví Pfannenbuchse — Bush — Bague des coussinets — Buje de cojinetes			
	26	Odpadové hrdlo Abfallstutzen — Drain neck — Tubulure de vidange — Tubuladura de evacuación			



39


1	2	3	6	7	8
57	27	Pánev kulového čepu Kugelzapfenpfanne — Ball pivot bush — Douille de la rotule — Buje del perno esférico			
	28	Kulový čep Kugelzapfen — Ball pivot — Rotule — Perno esf			
	29	Lůžko pružiny Federlager — Spring bed — Siège de ressort — Asiento del resorte			
	30	Talířová pružina 28×14,2×1,5 Tellerfeder — Plate spring — Rondelle du disque — Resorte de disco			
	31	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Aran			
	32	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte			
54, 55	33	Šroub M 3×14 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo			
54	34	Šroub M 10×20 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo			
55	35	Šroub pro přípojku Schraube zum Anschlusstück — Bolt for the conne — Vis pour le raccord — Tornillo para el conect			
56	36	Šroub M 8×38 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo			
55	37	Stavitelná přípojka Einstellbares Anschlusstück — Adjustable connect — Raccord ajustable — Conectador ajustable			
57	38	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca			
	39	Matice Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca			





39


6 7 8


1	2	3
54, 55	40	Matice M 3 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca
56	41	Matice M 8 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca
54	42	Hlavice KM 3X1 Schmierkopf — Greasing nipple — Graisseur à pression — Engrasador
55	43	Těsnicí kroužek 16X20 Dichtungsring — Sealing ring — Anneau d'étanchéité — Anillo de junta
55, 57	44	Těsnicí kroužek 14X18 Dichtungsring — Sealing ring — Anneau d'étanchéité — Anillo de junta
56	45	Pístní kroužek 50X3 Kolbenring — Piston ring — Segment de piston — Aro de pistón
55	46	Kroužek 45X2 Ring — Ring — Anneau — Anillo
56	47	Kroužek 44X36 Ring — Ring — Anneau — Anillo
	48	Kroužek 22X18 Ring — Ring — Anneau — Anillo
	49	Kroužek 25X2 Ring — Ring — Anneau — Anillo
	50	Pérová podložka 8,2 Federunterlage — Flexible pad — Rondelle flexible — Arandela flexible
57	51	Přípojka odpadu Anschlusstück zum Abfall — Drain connector — Raccord d'ecoulement — Conectador de evacuac
	52	Šroub pro přípojku Schraube zum Anschlusstück — Bolt for the conn — Vis pour le raccord — Tornillo para el connect
	53	Stavitelná přípojka Einstellbares Anschlusstück — Adjustable conne — Raccord ajustable — Conectador ajustable
	54	Těsnicí kroužek 18X22 Dichtungsring — Sealing ring — Anneau d'étanchéité — Anillo de junta



15
11
12
14
13
16,17
8
22,23
1
19
6
2,10
9
3
5
17
16
7
20
25
21
18,24
26
4
SMĚR JÍZDY - FAHRTRICHTUNG -
DIRECTION OF TRAVEL - SENS DE
MARCHE - SENTIDO DE MARCHA



14
13
36
19
21
11
2
28
9
12
3
28
9
4
21
20
19
21
1
5
31
8
31
33
10
37
17
35
32
7
16
22
24
15
25
29
34
26
27
23
30
15
18



33
31
59
67
37
2
62
69
65
14
48
1
38
3
4
70
32
37
73
63
38
52
45
56
64
34
36
15
7
66
35
8
57
41
37
38
14
6
5
46
42
57
13
12
51
60
54
19
20
9
10
16
28
49
61
11
26
21
30
22
29
43
40
50
58
53
68
47
23
37
38
53
53
60
18
26a
17
27
55
24,25,72
44
39



1
15
14
6
5
10
4
7
11
17
13
12
8
9
16
2
9
3



9
8
16
12
11
5
10
7
13
14
15
2
1
4
6
3



43
1
17 24
25
35
46 46
32 20
35
20
32
39
45
15
8 47 47 9
7
25
6 46 46 5
22
19
41
33
47 47
4
3
34 40
2
37
29
36 38
31
33
18
24
14
10
42
32
35
32
15
33
21
36
23 27
13
16
26
28
36
1



49
57
64
50
62
63
30
48
51
52
58



21
20
20
72
38
67
8
55
64
76
14
67
55
32
63
17
54
66
7
45
18
67
55
46
2
68
56
6
27
55
64
56
67
68
39
72
38
4
34
37
ZETOR
35
36
50
10
11
65
71
53
7
19
54
63
66
17
57
69
62
51
54
66
63
58
17
52
60
70
42
74
3
49
66
9
41
40
28
1
77
74
47
73
31
5
30
33
29
12
78
75
72
16
48
66
23
44
63
54
66
59
20
61
26
22
24
25
15



18
33
21
5
8
7
16
15
14
26
22
2
13
27
31
25
20
32
6
9
4
14
15
17
29
12
32
12
4
11
10
30
30
16
23
1
19
24
11
32
3
4
12



33
44
43
23
22
20
48
38
21
53
37
28
53
36
47
31
3
40
38
48
57
52
56
54
2
55
19
38
32
48
14
12
11
30
16
29
30
16
13
29
25
51
18
16
8
30
26
10
29
41
25
50
41
16
16
17
7
16
10
24,15
5
6
30
9
39
48
42
45
38
34
46
35
29
46
16
4
49
1
16
30
5
41
41
27
50



25
32
24
31
31
38
48
35
5
43
41
49
51
37
4
2
1
3
23
41
49
36
17
15
14
34
20
33
34
20
16
33
27
52
22
20
11
13
34
28
33
45
50
45
27
12
20
20
10
20
21
9
26,19
8
33
34
13
20
7
49
42
46
47
41
34
8
6
20
44
40
29
18
45
30
45
50



40
49
50
28
27
25
54
44
34
43
1
26
34
42
53
37
6
44
54
16
56
39
5
3
4
2
24
38
44
54
18
16
15
36
21
35
36
21
17
21
35
30
57
23
36
12
21
14
31
35
47
55
47
30
13
21
21
22
21
14
10
11
36
9
35
8
54
45
48
44
52
21
9
36
7
21
51
41
32
19
47
33
55


8
22
3
4
32
40
9
28
7
18
20
47
19
38
10
40
36
42
33
46
27
5
40
25
39
38
31
41
24
37
29
34
45
1
40
29
44
49
26
40
15
14
12
43
48
2
37
32
23
44
30
44
11
35
45
17
45
50
16
13


110
56
126
137
111
138
118
93
139
132
142
136
55
117
112
112
141
140
77
116
88
63
41
71
88
75
80
6
95
82
133
132
121
25
126
110
130
131
114
129
134
10
8
82
74
90
87
31
91
83
30
64
120
3


21
36
37
54



89
81
16
68
113
97
61
5
128
42
113
62
12
2
89
81
47
68
29
2
98
13
19
96
40
43
38
46
33
49
105
44
15
27
1
67
28
45
26
59
32
106
50
14
23
48
85
144 145
39
43
35
127
58
143
122
114
60
123
109
124
147
78
51
146
102
22
18





57


ELEKTRIKA I
ELEKTROINSTALLATION I — ELECTRICAL EQUIPMENT I — ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE I — INSTALACIÓN ELÉCTRICA I


1	2	3	4		5	6	7	8
73		Dynamo 12 V 150 W, typ 02 9044.10 (mimo poz. 1, 18) Lichtmaschine (ausser Pos. 1, 18) — Dynamo (excluding items 1, 18) — Dynamo (hors les postes 1, 18) — Dínamo (exento las itemes 1, 18)	97 6227	443 111 044 100	1			
	1	Řemenice Riemenscheibe — Belt pulley — Poulie — Polea de la dínamo	5511 5734	531 955 115 734	1			
	2	Šroub M 5×25 ČSN 02 1103 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1170	309 203 005 020	1			
	3	Šroub M 6×30 ČSN 02 1103 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 1191		1			
	4	Šroub M 3×6 ČSN 02 1134 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2042		2			
	5	Šroub M 4×15 ČSN 02 1134 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2054		1			
	6	Šroub M 10×15 ČSN 02 1154 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	99 2336		4			
	7	Matice M 14×1,5 ČSN 02 1403 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3690	311 120 313 140	1			
	8	Matice M 4 ČSN 02 1401 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3707		1			
	9	Matice M 5 ČSN 02 1401 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3708	311 120 101 050	2			
	10	Matice M 6 ČSN 02 1401 Mutter — Nut — Ecrou — Tuerca	99 3709	311 120 101 060	4			
	11	Podložka 5,3 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4461		2			
	12	Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	99 4462		2			




30
66
8
31
32
33
35
34
36
37
38
39
10
67
26
25
24
23
21
29
22
16
18
16
64
13
28
9
2
35
37
40
41
38
14
11
12
11
7
6
64
55
44
45
44
47
48
42
43
46
58
66
49
50
63
62
51
52
53
54
3
61
57
56
9
1
8
5
60
59
2
9
4
55
58


35
25
16
8
23
28
7
31
9
33
12
22
15
24
10
19
36
38
11
19
40
4
36
1,2
13
37
41
6
3
14
18
21
39
5
26
30
27
29
34
32
20
42


51
3
49
20
39
44
23
27
24
25
9
34
10
37
43
50
45
12
8
40
22
7
4
43
33
21
35
26
38
11
6
42
19
2
29
31
32
28,30
18
13
14
15
46
48
47
1
16
17
41
36




60


+ POHON ŽACÍHO STROJE (Z 5711, Z 5718, Z
ANTRIEB DER MÄHMASCHINE — DRIVE OF
FAUCHEUSE — TRANSMISIÓN DE MÁQUIN

I DE BARRE


1	2	3
78	1	Řadicí páka Schalthebel — Gear shifting lever — Levier de changement — Palanca de cambio de velocid
	2	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Ju
	3	Vložka Einlage — Insertion piece — Pièce intercalée - Pieza intercalada
	4	Vidlice Gabel — Fork — Fourchette — Horquilla
	5	Skříň náhonů Gehäuse des Antriebes — Drive box — Boîte d commande — Caja de mando
	6	Kolo I Rad — Gear — Roue — Rueda
	7	Hřídel I Welle — Shaft — Arbre — Eje
	8	Závěrné víčko Deckel — Cap — Couvercle — Tapa
	9	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Jur
	10	Víčko Deckel — Cap — Couvercle — Tapa


6	7	8



63 40 65 30 57 29 27 79 75 74 41 68 26 16 64
56 60 65 57 25 23 73 29 28 57
80 75 6 5 71
52 18 83 19 20 29 51 74 41 8 39 58 66 62 35 46 50 77 69 10 72 76 20 57 65 9 49 43 4 3 7 11
57 47 42 70 36 61 81 29 84
57 45 48 33 34 32 31 54 67
17 15 21 12 78 1 82 48 53 37 24 53 61 2 22 44 55
57 59 59 14
38 13



23
10
37
8
33
1
38
2
29
9
36
42
29
48
40
31
41
43
32
6
13
22
14
34
21
18
40
28
7
3
39
5
27
15
45
35
47
4
44
24
30
16
20
19
25


10
4
9
6
2
3
10
10
10
1
4
8
1
4
7
1
4
5



5
6
19
19,20
14
18
7
10
15
9
13
8
4
11,12
17
16
3
2
1


17
5
21
2
15
18
16
20
1
8
10
9
7
12
11
13
3
14
6
19
22
4



11
10
2
4
9
14
17
5
12
8
13
15
3
11
10
7
1
18
6
16



1,4
7,12
19
22
23
20
21
2,6
9
17
3,5
8,18
24



28
25
13
16
15
33
10
14



27,30,32



34,38,41



26,29,31


36,37,40


35,39



64
20
35
34
17
27
41
10
46
18
19
50
45
43
3
55
13
30
37
36
39
11
23
26
66
37
30
21
33
30
29
12
45
15
25
24
43
54
50
22
47
31
42



87
86
88
89
91
90
92
16
17
64
20
35
34
47
41
33
61
46
29
66
30
21
50
43
24
25
15
55
22
12
47
29
26
23
45
50
59
37
31
45
44
18
10
3
13
43
52
11
2



68

1	2	3	4	5	6	7	8
87	54	Čep 10×32×28 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745 Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748					10×28×25
87, 88	55	Čep 10×40×36 ČSN 02 2111 Bolzen — Pin — Axe — Perno					
91	56	Kolík 4×22 ČSN 02 2150.2 Stift — Pin — Goupille — Pasador					
88	57	Válcový kolík 5×32 ČSN 02 2150.2 Zylinderstift — Cylindrical pin — Goupille cylindrique — Pasador cilíndrico					
89, 90	58	Šroub M 8×85 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo					
88	59	Šroub M 10×65 ČSN 02 1101.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745 Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748					
89	60	Šroub M 10×18 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745 Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748					
88	61	Šroub M 10×22 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745 Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748					
89	62	Šroub M 10×28 ČSN 02 1103.15 Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Z 5711, Z 5745, Z 6711, Z 6745 Z 5718, Z 5748, Z 6718, Z 6748					


42
38
47
4
31
29
32
36
65
36
30
37
27
30
36
65
28
38
14
9
63
58
6
30
1
7



68


1	2	3	6	7	8
88	88	Protiprašné víčko Staubschutzkappe — Dust proof cap — Couvercle pare-poussière — Tapa guardapolvo			
	89	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte			
	90	Záklopka Klappe — Relief valve — Clapet — Válvula			
	91	Gumová vložka Gummieinlage — Ruber insertion pièce — Bague d'étanchéité — Imposición de caucho			
	92	Přítlačný šroub Druckschraube — Thrust bolt — Vis de serrage — Tornillo de presión			
89	93	Membrána Membrane — Diaphragm — Diaphragme — Diafragma			
		Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta			


Montuje-li se sk. 68, nemontují se ze sk. 09 součástky
die Gruppe 68 montiert, werden aus der Gruppe 09 di
2×, 97 5049, 97 2145, 5501 0902. — The group 68 bein
ted: 95 0927, 99 8662 - 2×, 97 5049, 97 2145, 5501 0902.
les pièces 95 0927, 99 8662 - 2×, 97 5049, 97 2145, 55
las piezas 95 0927, 99 8662 - 2×, 97 5049, 97 2145, 55

5501 0902. — Wird
: 95 0927, 99 8662 -
up 09 are not moun-
:e pas du groupe 09
nontan del grupo 09

Při montáži sk. 68 na traktor nemontují se: ze sk. 18 s
součástka 95 2730 a ze sk. 29 součástka 95 2913. — W
teile nicht montiert: 4511 9017 aus der Gruppe 18, 99 57
aus der Gruppe 29. — The group 68 being mounted, th
group 18, No. 99 5732 of the group 26, No. 97 2730 of th
le groupe 68, on ne monte pas du groupe 18 la pièc
la pièce 95 2730 et du groupe 29 la pièce 95 2913. —
4511 9017, del grupo 26 la pieza 99 5732, del grupo 27

1 99 5732, ze sk. 27
folgenden Bestand-
uppe 27 und 95 2913
o. 4511 9017 of the
p 29. — En montant
5732, du groupe 27
l grupo 18 la pieza
95 2913.



10
14
12
2
1
7
2
9
11
13
5
4
8
6
3





70


+ PŘEDNÍ BLATNÍKY (Z 5711, Z 5718, Z 6711, Z 6718)
VORDERE KOTFLUGEL — FRONT MUDGUARDS — AILES AVANT — GUARDABARROS DELANTEROS

1	2	3	6	7	8
93	1	Plášť blatníku Blechmantel des Kotflügels — Mudguard casing - Revêtement de tôle de l'aile — Revestimiento de chapa del guardabarros			
	2	Příložka Platte — Adaptor — Cale — Arandela			
	3	Zástěra Spritzgummi des Kotflügels — Apron — Pare-bou — Parabarros			
	4	Držák Halter — Holder — Support — Soporte			
	5	Levá vzpěra úplná Vollst. linke Strebe — LH strut assembly — Tirant de relevage, côté gauche, complet — Suspensi izquierda, completa			


11
15
13
14
8
9
7
12
3
4
5
12
14
1
6
10
2


13
14
20
18
20
13
1
18
15
17
18
6
11
19
9
2
16
16
19
4
8
10
12
21



14
18
20
7
20
14
3
11
19
16
18
12
10
19
21
16
5





75


+ ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS
AUFHÄNGUNG FÜR EINACHSANHÄNGER — COUPLING FOR SEMI-TRAILER — ATTELAGE DE SEMI-REMORQUE — SUSPENSIÓN PARA SEMI-REMOLQUES


1	2	3	6	7	8
96	1	Pojistný plech Sicherungsblech — Safety sheet metal part — Pièce de tôle de sécurité — Pieza de chapa de seguridad			
	2	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno			
	3	Nosič háku Hakenträger — Hook carrier — Support du crochet — Soporte del gancho			
	4	Hák úplný Vollst. Haken — Hook assembly — Crochet complet — Gancho completo			



2
9
6
9
7
16
13
12
11
4
10
18
17
15
8
11
1
14
17
3
10
4
11
5



97 14
110
106
112
81
106
15
109
112
99
111
106
10
37,92
108
105
12
93
3
117
26
13
119
65
66
67
68
1
69
70
118 87 86
117
20
123
117
104
16
17
22
23
38
88
39
40
113
116
91
18
19
71
117
74
111
72
105
21
20 123
117
95
73
83
2
24
121
101
25
60
120
122
113
105
94
79
63,64
62
113
107
107
113
100
78
29,
30
31,32
80
98
82
112
106
116
114
106
112
47
33,34
35,36,
43,44
96
50,56
49
99
D3
108
55
41,42
84
102
89,
90
85
79
54
52,
58
115
117
53,59
51,57
8
5
6
108
112
114
75
76
77



15,30
16
11
37
38
52
57
9
14
59
31
51
34
3,5
18
56
39
46
42
20
45
1
19
2
58
44
21,
22
25
24
23
26
40
36
41
37
38
51
52
33
48
49
12
10
8
6,7
55
43
13
4
27
28
29
53
51
32
54
52
35



57
24
44
51
50
46
23
33
19
31
32
20
57
21
57
22
57
34
8
10
41
46
51
49
45
15
65
28
29
30
58
26
18
63
51
35
64
40
39
46
46
38
36
47
2
11
3
59
3
17
17
7
16
37
46
4
25
62
12
61
27
52
55
17
3
59
11
36
17
3
2
47
42
43
47
5
53
1
14
54
60
56
9
13
6
48



19
32
50
47
61
40
51
46
49
18
48
41
66
60
59
39
65
59
3
64
17
55
2
25
31
27
28
30
26
29
52
56
20
53
43
54
62
34
62
63
7
67
36
14
33
57
38
35
37
64
15
6
5
58
55
17
64
24
23
22
21
62
12
45
10
64
8
64
9
64
13
1
4
44
65
42
16



80
1
24
31
32
31
32
69
2y
85
91
94
91
30
81
2
43
42
88
59
83
77
84
34
54
55
56
79
58
57
37
38
36
64
86
62
87
65
19
89
18
13
18
60
61
17
50
86
28
49
68
88
35
39
66
92
15
88
52
48
67
88
40
53
14
63
88



9
11
20
12
8
7
13
20
22
23
13
78
74
75
73
76
21
94
93
4
5
10
3
33
20
26
72
45
90
44
42
82
70
71
27
25
87
46
79
6
41



11
12
13, 14
15
16
17
7
18
20
3
23
1
2
21



24
10
8
6
19
22
4
5
9
6
25



18 19
20
15 24
22 23 17 27 16
29 26
12 13 28 25
14
21



3



9
11
8
5
10
6



30
31


2


1


27
26
24
20
21
22
23
19
25
6
7
1
5
3,4
32
30
28
29
33
31
8,9,10
15
14
17
16
12,13,18
11
2


27
28
29
24
26
25
23
1
61
7
40
39
38
37
41
8
9
16
17
18
50
52
48
49
22
21
20
1 2 5
R 3 4
53
51
15
12
13
14
11


31 32
19
2
33
30
35
36
34
57 58
56
55
43
45 44 42
47 46
54
10
60
59
3
4
6
5